

KITI PATARIMAI, KAIP NAUDOTI PRIETAISĄ

Naudodami prilaikykite kabelių tiesimo juostą. Informacijos apie įprastinį naudojimą žr. paveikslėlių skyriuje. Ištempdami stebėkite kabelių tiesimo juostą. Beveik visiškai ištraukus, kabelių tiesimo juosta bus pažymėta geltona spalva. Pamatę geltoną spalvą, toliau nebetraukite. Traukdami toliau galite pažeisti arba sutraukti kabelių tiesimo juostą.

Prieš perkisdami laidą pagalvokite apie aplink esančius daiktus ir potencialų pavojų sau ir kitiems žmonėms, jei traukiant juosta nutrūktų.

PATARIMAS: jei įsijungia įrankio blokavimo funkcija, iškart paleiskite jungiklį. Stipriai netraukite užstrigusio ar pasipriešinimo tašką pasiekusio laido. Vietoje to, išimkite laidą ir pašalinkite kliūtį.

Norėdami įtraukti kabelių tiesimo juostą pastumkite valdymo jungiklį į įtraukimo padėtį ir patraukite gaiduką. Kabelių tiesimo juosta grįžus į pradinę padėtį nutraukite įtraukimą. Bandydami įtraukti toliau galite pažeisti arba sutraukti kabelių tiesimo juostą.

Jei prietaisas išsijungia padavimo metu.

- Atleiskite jungiklį.
- Pastumkite valdymo jungiklį į įtraukimo padėtį.
- Patraukite jungiklį 3–4 sekundes.
- Pastumkite valdymo jungiklį į padavimo padėtį.
- Pastumkite jungiklį ir pabandykite paduoti vėl.
- Pakartokite aukščiau esančius žingsnius 5 kartus, jei reikėtų.
- Jei prietaisas ir toliau išsijungia padavimo metu, reikia pakeisti būgną.

Jei nepralaidi juosta pradeda įsitraukti į būgną padavimo metu:

- Atleiskite jungiklį.
- Pastumkite valdymo jungiklį į įtraukimo padėtį.
- Suimkite juostą už būgno išorės naudodami stiprų rankos paspaudimo suėmimą.
- Pastumkite jungiklį naudodami įtempimą juostai kita ranka, kai juosta įsitraukia atgal į būgną.
- Atleiskite jungiklį.
- Pastumkite valdymo jungiklį į padavimo padėtį.
- Pastumkite jungiklį ir pabandykite paduoti vėl.
- Pakartokite aukščiau esančius žingsnius 5 kartus, jei reikėtų.
- Jei įrankis ir toliau įsitraukia padavimo metu, reikia pakeisti būgną nauju.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorių.

Išorinę spiralę nuvalykite skudurėliu ir vėl įdėkite į būgną.

Prieš sandėliuojant vamzdžių valymo prietaisą, visiškai ištraukite spiralę. Nuvalykite ir laisvai suvyniokite spiralę.

Naudokite tik „Milwaukee“ priedus ir „Milwaukee“ atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas neaprašytas, leidžiama keisti tik „Milwaukee“ klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošiūroje).

Jei reikia, nurodant įrenginio tipą bei specifikacijų lentelėje esantį numerį, iš klientų aptarnavimo skyriaus arba tiesiai iš Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, galima užsisakyti prietaiso surinkimo brėžinius.

CE ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad gaminys, aprašytas „Techniniuose duomenyse“, atitinka taikomus reikalavimus, išdėstytus direktyvose:

2011/65/ES (RoHS)

2006/42/EB

2014/30/ES

ir buvo taikyti šie darnieji standartai

EN 62841-1:2015+AC:2015

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018



Winnenden, 2020-09-21

Alexander Krug / Managing Director
įgaliojtas parengti techninius dokumentus.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany

